


Guide til opdatering af firmware og kalibrering

Opdatering af Firmware

- 1 Åbn [mBlock](#) i din browser.
- 2 Opret forbindelse til Codey.
- 3 Tryk på "Indstilling", vælg "Opdater firmware" og tryk på "Opdateringer".



Kalibrering af farvesensor

- 1 Åbn [mBlock](#) i din browser.
- 2 Opret forbindelse til Codey.
- 3 Tryk på "Indstilling", vælg "Kalibrér farvesensoren" og følg instruktionerne på din skærm. Tryk på "Kalibrér".

